



**Universidad
Europea**

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

OPERACIONES BÁSICAS Y DIRECCIONAMIENTO

Cartagena99

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

© Todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra pertenecen en exclusiva a la Universidad Europea de Madrid, S.L.U. Queda terminantemente prohibida la reproducción, puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación de toda o parte de la misma.

La utilización no autorizada de esta obra, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Universidad Europea de Madrid, S.L.U., darán lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan y, en su caso, a las

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**

Índice

| | |
|--|----|
| Presentación | 4 |
| Flags. El SREG: registro de estado | 5 |
| Suma/resta | 7 |
| Instrucciones de suma: ADD/ADC | 9 |
| Instrucciones de resta: SUB/SBC | 11 |
| Instrucciones de comparación: CP/CPC/IPC | 14 |
| Instrucciones lógicas: AND/ANDI/EOR/OR/ORI/TST | 16 |
| Otras instrucciones de importancia | 19 |
| Instrucciones para manipular el registro SREG | 21 |
| Desplazamiento y rotación de bits | 23 |
| Instrucciones de multiplicación y división | 25 |
| Resumen | 27 |
| Referencias bibliográficas | 28 |



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Presentación

El **movimiento de datos**, es la **operación más asidua** en cualquier programa, seguido muy de cerca por la de **manipulación de datos**. De ahí la importancia de que estas instrucciones sean muy optimas en tiempo de ejecución y consumo de memoria.

La manipulación de datos se realiza en la **ALU** (Arithmetic and Logic Unit) de la CPU:


- La ALU, es, principalmente, un montón de **circuitos electrónicos combinacionales** que realizan todas las operaciones que necesita el procesador.
- Los **datos de entrada** con los que procesa la ALU, suelen estar almacenados, por lo general, en registros.

Cada vez que se realiza una operación en la ALU, esta **registra el resultado del proceso** (no el valor resultado de la operación, sino el resultado de cómo ha terminado y cuáles han sido las características de la operación) en un registro especial por medio de los bits (flags=banderas) en la **PSW** (Process Status Word):

- La información que se puede guardar en este registro de Status, son cosas del estilo “el resultado ha sido **cero**”, “**positivo**”, “**negativo**”, “ha habido **desbordamiento**”, “**carry**”, etc.

Los **objetivos** que se pretenden alcanzar con este recurso son los siguientes:

- Diferenciar las **operaciones aritméticas** en ensamblador.
- Aprender a **alterar la ejecución secuencial** de un programa mediante las instrucciones de comparación.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Flags. El SREG: registro de estado

El registro de estado, “SREG” para Atmega328 incluye esas señales de:



Por defecto, todas las señales **se inicializan a 0** (=cero). Por lo que un “0” corresponde a que el bit no está activo o la condición no se cumple.

El **significado** de cada bit de bandera es el siguiente:

- C: carry. Indica que se ha producido acarreo en una operación aritmética o lógica.
- Z: cero. Indica un resultado de cero en una operación aritmética o lógica.
- N: negativo. Indica un resultado negativo en una operación aritmética o lógica.
- V: complemento a 2 de desbordamiento. Indica un desbordamiento en las operaciones de complemento a 2.
- S: bit de signo. Indica señal resultado de la operación. Siempre ha calculado como $N \oplus V$.
- H: medio carry. Útil para las operaciones BCD (decimal codificado en binario).
- T: bit de almacenamiento de copia. Es una memoria de 1 bit utilizado por las instrucciones a nivel de bits.
- I: activación de interrupciones globales. No ocurren interrupciones si es 0, en caso de valor 1, las interrupciones están activas.

Dos instrucciones importantes, de manejo de registros, que veremos a continuación, son las instrucciones encargadas de **inicializar registros**. Estas instrucciones son las siguientes:

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

CLR (CLear Register) **inicializa a ceros** el registro.

| | | | |
|------|---------------------------------|---|---|
| 0010 | 01d ₄ d ₄ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ |
|------|---------------------------------|---|---|

Su **formato** es el siguiente: CLR Rd → ;Rd ← 0

- Donde Rd debe ser un registro de R0 R31.
- Como información curiosa, decir que esta instrucción, **realmente no existe**. Ensamblador lo permite, pero la reemplaza por la instrucción EOR (Exclusive OR) con el formato EOR Rd, Rd (→ Rd=Rd⊕Rd).
- Flags que actualiza: **S = 0, N = 0, V = 0, Z = 1.**

Carga un 0xFF en el registro Rd, es decir, lo **inicializa todo a unos**.

| | | | |
|------|------|---|------|
| 1110 | 1111 | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | 1111 |
|------|------|---|------|

Su **formato** es el siguiente: SER Rd ;Rd ← 0xFF

- Donde Rd debe ser un registro de R16 R31 (no utilizable para R0 ... R15).
- Flags que actualiza: **no afectados.**


CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Suma/resta

La operación aritmética más básica es la **suma**. Para implementar esta operación, se utiliza el **sumador completo de un bit**, unidos en cascada para conseguir sumadores (/restadores) de N bits.



Nota: a menudo, las operaciones de comparación se realizan mediante una resta, teniendo en cuenta que el resultado de $a-b$ es:

- 0 si $a = b$.
- Positivo si $a > b$.
- Negativo si $a < b$.


Por lo general, la resta se implementa como una **adición del número negativo correspondiente**. Así " $a - b$ " se implementa como " $a + (-b)$ ".

Nótese que lo que se hace es el C_{a2} de " b " y luego se suma.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Instrucciones de suma: ADD/ADC

La suma estándar se realiza usando las instrucciones **ADD** o **ADC**:

| | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|---|
| ADD (ADDition) | <p>Suma sin entrada de acarreo.</p> <table border="1"><tr><td>0000</td><td>11r₄d₄</td><td>d₃d₂d₁d₀</td><td>r₃r₂r₁r₀</td></tr></table> <p>Su formato es el siguiente: ADD Rd, Rr ;Rd ← Rd + Rr</p> <ul style="list-style-type: none">Suma los registros Rd y Rr y pone el resultado en el registro Rd. | 0000 | 11r ₄ d ₄ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | r ₃ r ₂ r ₁ r ₀ |
| 0000 | 11r ₄ d ₄ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | r ₃ r ₂ r ₁ r ₀ | | |
| ADC (ADDITION with Carry) | <p>Suma con carry de entrada. Considera el carry almacenado en el registro SREG del resultado de la operación anterior:</p> <table border="1"><tr><td>0001</td><td>11r₄d₄</td><td>d₃d₂d₁d₀</td><td>r₃r₂r₁r₀</td></tr></table> <p>Su formato es el que se muestra a continuación: ADC Rd, Rr ;Rd ← Rd + Rr + C</p> <ul style="list-style-type: none">Suma dos registros y el flag C anterior, guarda resultado en el registro Rd. | 0001 | 11r ₄ d ₄ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | r ₃ r ₂ r ₁ r ₀ |
| 0001 | 11r ₄ d ₄ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | r ₃ r ₂ r ₁ r ₀ | | |

Para ambas instrucciones:

- Flags que actualiza: afectar a las señales H, S, V, N, Z, C.
- Rd y Rr pueden ser un registro de R0 R31.
- Se puede sumar un registro consigo mismo.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70



Ejemplo

Código ensamblador para la expresión “b = a + 7”

Código ensamblador para la expresión “b = a + 7”

```
.CSEG
start:
    LDI R16, 7           ;put the 7 into a register
    LDS R0, a            ;copy 'a' to a register
    ADD R0, R16          ;adds 'a'+7, result in R0
    STS b, R0            ;copy result to 'b'
```



Ejemplo

Sumar el número 0x3AF2 y 0x1C7D

Sumar el número 0x3AF2 y 0x1C7D

Sumar el número 0x3AF2 y 0x1C7D (ambos 16 bits), y almacenar el resultado en la variable var1:

```
.DSEG
var1: .BYTE 2           ;indicate we are going to use data memory addresses
                           ;memory address and reserve 2 bytes

.CSEG
start:
    LDI R16, 0xF2
    LDI R17, 0x3A        ;1st number in R17:R16
    LDI R18, 0x7D
    LDI R19, 0x1C        ;2nd number in R19:R18
    ADD R16, R18          ;adds low byte, result in R16
    ADC R17, R19          ;adds high byte plus low byte carry, result in R17
                           ;now the result is in R17:R16. Then copy it into var_1
    STS var_1, R16        ;copy low byte to var_1
    STS var_1+1, R17      ;copy high byte to var_1
```

/

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Instrucciones de resta: SUB/SBC

La resta estándar se realiza utilizando las instrucciones SUB/SBC:

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| SUB (SUBstraction) | <p>Resta sin entrada de acarreo.</p> <table><tr><td>0001</td><td>10r₄d₄</td><td>d₃d₂d₁d₀</td><td>r₃r₂r₁r₀</td></tr></table> <p>Su formato es el siguiente: SUB Rd, Rr ;Rd ← Rd – Rr</p> <ul style="list-style-type: none">• Resta dos registros y pone el resultado en el registro Rd. | 0001 | 10r ₄ d ₄ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | r ₃ r ₂ r ₁ r ₀ |
| 0001 | 10r ₄ d ₄ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | r ₃ r ₂ r ₁ r ₀ | | |
| SBC (SuBtraction whith Carry) | <p>Resta con acarreo “C” de la operación anterior.</p> <table><tr><td>0000</td><td>10r₄d₄</td><td>d₃d₂d₁d₀</td><td>r₃r₂r₁r₀</td></tr></table> <p>Su formato es el que se muestra a continuación: SBC Rd, Rr ;Rd ← Rd - Rr - C</p> <ul style="list-style-type: none">• Resta dos registros Rd y Rr y al resultado le resta Carry, pone el resultado en el registro Rd. | 0000 | 10r ₄ d ₄ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | r ₃ r ₂ r ₁ r ₀ |
| 0000 | 10r ₄ d ₄ | d ₃ d ₂ d ₁ d ₀ | r ₃ r ₂ r ₁ r ₀ | | |

Para ambas instrucciones:

- Flags que actualiza: a las señales H, S, V, N, Z, C.
- Rd y Rr pueden ser un registro de R0 R31.
- Se puede sumar un registro consigo mismo.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Instrucciones de resta con Inmediatos. SUBI/SBCI

Las instrucciones de resta también pueden funcionar con **datos constantes**:

| | |
|--------------------------------------|--|
| SUBI (SUBtract Immediate) | <p>Resta un valor constante sin carry.</p> <p>Su formato es el siguiente: SUBI Rd, k ;Rd \leftarrow Rd - k</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resta la constante k (valor inmediato) al registro Rd, pone el resultado en Rd. |
| SBCI (SuBtract Immediate with Carry) | <p>Resta un valor constante, considerando el carry anterior.</p> <p>Su formato es el que se muestra a continuación: SBCI Rd, k ;Rd \leftarrow Rd - k - C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resta la constante k a Rd, y después el flag Carry "C", pone el resultado en Rd. |

Para ambas instrucciones:

- Flags que actualiza: a las señales H, S, V, N, Z, C.
- Rd pueden ser un registro de R16 R31.
- K debe ser: $0 < k < 255$.



Ejemplo

Código ensamblador para la expresión $b = a - 7$

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Código ensamblador para la expresión "b = a + 7"

```

1. DSEG ;indicate we are going to use data memory addresses
2. a: .BYTE 1 ; 1 byte var
3. b: .BYTE 1 ; 1 byte var
4.
5. .CSEG
6. start:
7. LDI R16, 7 ;put the 7 into a register
8. LDS R0, a ;copy 'a' to a register
9. SUB R0, R16 ;calculates 'a'-7, result in R0
10. STS b, R0 ;copy result to 'b'
11.

```

Calcular la resta 0x3AF2 - 0x1C7D (de 16 bits) y almacenar el resultado en la variable var1:

```

1. DSEG ;indicate we are going to use data memory addresses
2. var1: .BYTE 2 ; memory address and reserve 2 bytes
3.
4. .CSEG
5. start:
6. LDI R16, 0xF2
7. LDI R17, 0x3A ;1st number in R17:R16
8. LDI R18, 0x7D
9. LDI R19, 0x1C ;2nd number in R19:R18
10. SUB R16, R18 ;subtracts low byte, result in R16
11. SBC R17, R19 ;subtracts high byte plus low byte carry
12. ;now the result is in R17:R16. Then copy it into var1
13. STS var1, R16 ;copy low byte to var1
14. STS var1+1, R17 ;copy high byte to var1

```



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Instrucciones de comparación: CP/CPC/IPC

Las comparaciones son una instrucción fundamental para **organizar la secuencia de ejecución de un programa**. Estas instrucciones permitirán **alterar la ejecución secuencial de un programa**. Las condiciones son instrucciones primitivas para implementar instrucciones de alto nivel como bucles o condiciones (for, while-do, do-while, if, switch, etc.).

| | |
|--------------------------|---|
| CP (ComPare) | <p>Compara dos registros mediante resta.</p> <div> <div>0001</div> <div>01r_4d_4</div> <div>$d_3d_2d_1d_0$</div> <div>$r_3r_2r_1r_0$</div> </div> <p>Su formato es el siguiente: CP Rd, Rr ;Rd = Rr</p> <ul style="list-style-type: none"> Donde Rd, Rr puede ser R0 R31. |
| CPC (ComPare with Carry) | <p>Compara dos registros con Carry mediante resta.</p> <div> <div>0000</div> <div>01r_4d_4</div> <div>$d_3d_2d_1d_0$</div> <div>$r_3r_2r_1r_0$</div> </div> <p>Su formato es: CPC Rd, Rr→ ;Rd = Rr – C</p> <ul style="list-style-type: none"> Compara Rd con Rd y carry. Donde Rd, Rr puede ser R0 R31. |
| IPC (ComPare with Immed) | <p>Compara registro con constante.</p> <div> <div>0011</div> <div>$K_7k_6k_5k_4$</div> <div>$d_3d_2d_1d_0$</div> <div>$k_3k_2k_1k_0$</div> </div> <p>Su formato es: IPC Rd, k ;Rd = k</p> |

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Para las tres instrucciones:

- Se modifican los flags: **H, S, V, N, Z, C**.
- Los contenidos de registros que interviene en la comparación **no se ven afectados**, solo modifica los flags del registro SREG.
- Es típico utilizar estas instrucciones justo **antes de instrucciones de salto condicional**, como, por ejemplo: BREQ o BRLT.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Instrucciones lógicas: AND/ANDI/EOR/OR/ORI/TST

Las operaciones lógicas más comunes son:

| | |
|-------------------------------|---|
| AND (Y lógico) | <div> <div>0010</div> <div>00r_4d_4</div> <div>$d_3d_2d_1d_0$</div> <div>$r_3r_2r_1r_0$</div> </div> <p>Su formato es el siguiente: AND Rd, Rr ;Rd \leftarrow Rd · Rr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y lógico a nivel de bits. • Rd, Rr puede ser cualquiera de R0 R31. |
| ANDI (Y lógico con Inmediato) | <div> <div>0111</div> <div>$K_7k_6k_5k_4$</div> <div>$d_3d_2d_1d_0$</div> <div>$k_3k_2k_1k_0$</div> </div> <p>Su formato es: ANDI Rd, k ;Rd \leftarrow Rd · k</p> <ul style="list-style-type: none"> • AND lógico a nivel de bits entre Rd y k. • Rd, Rr debe ser de R16 R31. |
| EOR (OR exclusivo) | <div> <div>0010</div> <div>01r_4d_4</div> <div>$d_3d_2d_1d_0$</div> <div>$r_3r_2r_1r_0$</div> </div> <p>Su formato es: EOR Rd, Rr ;Rd \leftarrow Rd \oplus Rr</p> <ul style="list-style-type: none"> • XOR bit a bit entre Rd y Rr. • Rr y Rd debe ser un registro entre R0 R31. <p>Nota: también se utiliza para almacenar un 0 en el registro Rd (CLR Rd \equiv EOR Rd, Rd).</p> |

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

| | |
|------------------------|---|
| O (OR lógico) | <div> <div>0010</div> <div>10r_4d_4</div> <div>$d_3d_2d_1d_0$</div> <div>$r_3r_2r_1r_0$</div> </div> <p>Su formato es: O Rd, Rr ;Rd \leftarrow Rd + Rr</p> <ul style="list-style-type: none"> OR bit a bit entre Rd y Rr. Rd, Rr puede ser cualquiera registro entre R0 R31. |
| ORI (OR con Inmediata) | <div> <div>0110</div> <div>$K_7k_6k_5k_4$</div> <div>$d_3d_2d_1d_0$</div> <div>$k_3k_2k_1k_0$</div> </div> <p>Su formato es: ORI Rd, k ;Rd \leftarrow Rd + k1</p> <ul style="list-style-type: none"> OR bit a bit entre Rd y k. Rd debe ser un registro entre R16 R31. K debe ser de 8 bits: $0 < k < 256$. |
| TST (TeST por 0 o <0) | <p>Su formato es el que se muestra a continuación: TST Rd ;Rd \leftarrow Rd · Rd</p> <ul style="list-style-type: none"> Calcula Rd y Rd (Rd mantiene su valor) y calcula si Rd es cero o menos de cero. Rd debe ser uno de R0 R31. <p>Nota: TST y AND son similares. TST Rd \equiv AND Rd, Rd.</p> |

Para todas las instrucciones: solo modifican los flags Z, N, V.



Establecer en 1 bits 0, 2 y 5, dejar el resto no afectado

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70**



Ejemplo

Borrar los bits 0 a 3 y 7, deje el resto no afectado

Borrar los bits 0 a 3 y 7, deje el resto no afectado

```
1. ANDI Rd, 0B01110110
```



Ejemplo

Invertir los bits 2 y 5, dejan el resto no afectado

Invertir los bits 2 y 5, dejan el resto no afectado

1. MOV R16, Rd ;Hacemos una copia del valor inicial
2. ANDI R16, 0B11011011 ;Nos quedamos con todos los bits excepto el 2 y 5 del valor original
3. MOV R17, Rd ;Hacemos una copia del valor inicial
4. COM R17 ;Invertimos el valor original en R17
5. ANDI R17, 0B00100100 ;Borramos todos los valores del numero invertido, excepto lo bits 2 y 5.
6. OR R16, R17 ;Juntamos los dos números anteriores.
7. MOV Rd, R16 ;Volvemos a cargar el valor invertido en la posición original.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Otras instrucciones de importancia

En la siguiente tabla se muestran **otras instrucciones** importantes:

| | Nemotécnico | Operandos | Descripción | Operación | Flags modificados |
|-------------|-------------|-----------|---|-------------------------------------|-------------------|
| Aritméticas | COM | Rd | Hacer el complemento a 1 del registro | $Rd \leftarrow 0xFF - Rd$ | Z,C,N,V |
| | NEG | Rd | Hacer el complemento a 2 del registro | $Rd \leftarrow 0x00 - Rd$ | Z,C,N,V,H |
| | INC | Rd | Incrementar registro | $Rd \leftarrow Rd + 1$ | Z,N,V |
| | DEC | Rd | Decrementar registro | $Rd \leftarrow Rd - 1$ | Z,N,V |
| | SBR | Rd,K | Establecer Bit(s) en Registro a 1 | $Rp \leftarrow Rp \vee k$ | Z,N,V |
| | CBR | Rd,K | Resetear Bit(s) en Registro a 0 | $Rp \leftarrow Rp \cdot (0xFF - K)$ | Z,N,V |
| Bit | SBI | P,b | Establecer Bit "b" en Registro "P" de E/S a 1 | $I/O(P,b) \leftarrow 1$ | None |
| | CBI | P,b | Resetear Bit "b" en | $I/O(P,b) \leftarrow 0$ | None |

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

Nomenclatura:

Rd: Registro entre R0 R31.

Rp: Registro entre R16 R31.

P: uno de los primeros 32 registros de Entrada/Salida (0 31).

b: indica un numero de bit en un byte: b = 0 ... 7.

Ejemplos:

- SBR R20, 00111100b ;establece los bits 2,3,4 y 5 a 1 en el registro R20.
- CBR R20, 10000001b establece los bits 0 y 7 a 0 en el registro R20.
- SBI 0x05, 7 ;establece a 1 el bit 7 del PORTB (0x05 = PORTB).
- CBI 0x05, 7 ;establece a 0 el bit 7 del PORTB (0x05 = PORTB).



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

Instrucciones para manipular el registro SREG

Las siguientes **instrucciones** permiten establecer (Set) o desactivar (Clear) los flags del registro de estado SREG:

| flag | Para establecer | Para resetear | Uso |
|------|-----------------|---------------|---|
| C | SEC | CLC | Bit de Carry |
| Z | SEZ | CLZ | Bit de Cero |
| N | SEN | CLN | Bit de negativo |
| V | SEV | CLV | Desbordamiento en conversión Ca2 |
| S | SES | CLS | Bit de signo |
| H | SEH | CLH | Bit de Carry intermedio: Usado en operaciones aritméticas |
| T | SET | CLT | Bit sin uso. Utilizado para almacenar un bit: Bit de memoria temporal |
| I | SEI | CLI | Bit de interrupciones activadas |

Establecer bit o resetear bit en el registro de estado SREG manualmente

- BSET:
 - BSET B ;establece a 1 el bit “b” en SREG.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

ninguna operación. Por el contrario, este registro se puede leer y escribir como una memoria. Además, hay instrucciones que permiten copiar el contenido desde el bit hacia otro bit del SREG y viceversa.

Así, las instrucciones siguientes permiten manejar este bit:

| | |
|-----------------|---|
| SET (Set T) | Almacena un 1 en el bit T. |
| CLT (Clear T) | Almacena un 0 en el bit T. |
| BST (Bit STore) | BST Rr, b ;Almacena el bit “b” del registro Rr en el bit T. |
| BLD (Bit LoAD) | BLD Rd, b ;Carga el bit “b” del registro Rd desde el bit T. |




CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Desplazamiento y rotación de bits


El desplazamiento de bits, consiste en el **movimiento de los bits en un registro** de una posición a la izquierda (o hacia la derecha):



Las **instrucciones** que realizan estas funciones son:

| | |
|---------------------------|---|
| LSL (Logical Shift Left) | <ul style="list-style-type: none"> Su formato es LSL Rd. Desplaza los bits del registro Rd a la izquierda. Siempre entra un 0 como nuevo bit por la derecha, y el bit 7 se pierde. |
| LSR (Logical Shift Right) | <ul style="list-style-type: none"> Su formato es LSR Rd. Desplaza los bits del registro Rd a la derecha. Siempre entra un 0 como nuevo bit por la izquierda, y el bit 0 se pierde. |

La rotación consiste en un desplazamiento circular de los bits. La rotación, consiste en un desplazamiento, con la salvedad de que no se pierde ningún bit, el bit que sale por un extremo consecuencia del desplazamiento, es el mismo que entra por el otro extremo.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Las **instrucciones** que realizan estas funciones son:

| | |
|--------------------------|--|
| ROL (ROtate Left) | <ul style="list-style-type: none">• Su formato es ROL Rd.• Gira los bits del registro a la izquierda. El bit 7 que es expulsado por la izquierda, se inserta por la derecha. |
| ROR (ROtate Right) | <ul style="list-style-type: none">• Su formato es ROR Rd.• Gira los bits del registro a la derecha. El bit 0 que es expulsado por la derecha, se inserta por la izquierda. |

Nota: ambas instrucciones utilizan el **flag C con almacenamiento intermedio**, por lo que modifica dicho flag.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Instrucciones de multiplicación y división

Para realizar la multiplicación de dos números, hay **varias opciones**, dependiendo del tipo de dato que interviene.

La instrucción de multiplicación más **simple** es **MUL (MULTiPLY)**, la cual calcula el producto de dos números de 8 bits sin signo almacenados en los registros Rd y Rr. Su formato es el siguiente:

MUL Rd, Rr ;R1:R0 \leftarrow Rd * Rr

Donde:

- El resultado se guarda en el par de registros R0:R1, para dar un registro de 16bits. R1 tiene el byte alto, R0 el byte bajo.
- Rd, Rr puede ser cualquiera de R0 R31.

Otras versiones de la multiplicación

- **MULS (MULTiPLY Signed)**: multiplica dos enteros con signo:
 - Formato: MULS Rd, Rr ;R1:R0 \leftarrow Rd * Rr.
- **MULSU (MULTiPLY Signed Unsigned)**: multiplica un entero con signo y otro sin signo:
 - Formato: MULSU Rd, Rr ;R1:R0 \leftarrow Rd * Rr.
 - Rr se interpreta sin signo y Rd con signo.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Multiplicación para números reales (punto flotante)

- **FMUL (Fractional MULTiply):**

- Formato: FMUL Rd, Rr ;R1:R0 \leftarrow Rd * Rr << 1
- Multiplicación de dos números en punto flotante de simple precisión (8 btis) sin signo.

Donde:

- Rd, Rr puede ser cualquiera de R0 R31.
- El resultado es un número fraccionario de 16 bits.
- **FMULS (Fractional MULTiply Signed):** multiplica dos números en punto flotante con signo:
 - Formato: FMULS Rd, Rr ;R1:R0 \leftarrow Rd * Rr << 1
- **FMULSU (Fractional MULTiply Signed Unsigned):** multiplica un número en punto flotante con signo y otro sin signo:
 - Formato: FMULSU Rd, Rr ;R1:R0 \leftarrow Rd * Rr << 1
 - Rr se interpreta sin signo y Rd con signo.

Si deseas más información relativa al punto flotante, consulte las referencias bibliográficas que aparecen al final del contenido.

División

Los microprocesadores de Atmel* **no incluyen** la instrucción de división, pero **esta se puede implementar con desplazamientos**. Para más información ver el documento “División en

**CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70**

- - -

**ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70**

Resumen

En este recurso, hemos visto las **instrucciones de manipulación de datos** más importantes que implementa los microprocesadores Atmel. Pero estas instrucciones son una **simplificación** del conjunto de instrucciones que soporta el microprocesador.

Para tener una visión más exacta de estas instrucciones, es importante tener a mano la **documentación oficial del microprocesador**.

Si, necesitamos más información de cada una de las instrucciones soportadas por el microprocesador, la documentación anterior, es solo un resumen de **consulta rápida**.

En esta documentación oficial, además de tener la información de todas las instrucciones soportadas, también tendremos **información detallada** de cada una de ellas: registros que usa, flags que modifica, ciclos de reloj que consume en su ejecución, ejemplos de uso, etc.

Estos documentos son los elementos de consulta principal, cuando necesitemos **programar en ensamblador**.

Para más información, puedes consultar las **referencias bibliográficas** que aparecen al final del contenido.

¡Enhorabuena! Has finalizado con éxito.

CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70

Referencias bibliográficas

- IEEE coma flotante. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_coma_flotante. [Consultado el 6 de junio de 2016].
- Instrucciones soportadas por el microprocesador Arduino ATmega328p. Disponible en: http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf. [Consultado el 6 de junio de 2016].
- Microprocesador Arduino ATmega328p. Disponible en: http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Summary.pdf. [Consultado el 6 de junio 2016].



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

- - -

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP: 689 45 44 70